



## CHERRY KC 1000

### Corded Keyboard

6440602-13, DE, EN, FR, ES, IT, NL, SV, NO, DK, FI, PL, CS, SK, SL, HR, BG, ZHs, ZHt, KO, © Sep 2023  
[JK-08x = Mod. JG-08]

## DE BEDIENUNGS-ANLEITUNG

- ① Rechner
- ② E-Mail Programm
- ③ Browser, Startseite
- ④ Standby

### Bevor Sie beginnen ...

**Jedes Gerät ist anders!**  
In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zuverlässigen Verwendung.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.

Das CHERRY KC 1000 ist eine Tastatur zur Bedienung von Computern.

Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vielem mehr, besuchen Sie bitte [www.cherry.de](http://www.cherry.de).

### 1 Zu Ihrer Sicherheit

#### "Repetitive Strain Injury" - "Verletzung durch wiederholende Beanspruchung"

RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen.

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Positionieren Sie Tastatur und Maus so, dass sich Ihre Oberarme und Handgelenke seitlich vom Körper befinden und ausgestreckt sind.
- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

### 2 Tastatur anschließen

- Stecken Sie die Tastatur am USB-Anschluss des PCs/Notebooks an.
- Die Tastatur ist ohne Softwareinstallation betriebsbereit.

### 3 Geräte individuell konfigurieren

Mit der Software CHERRY KEYS können Sie die Tasten der Maus und viele Tasten der Tastatur frei belegen. Dadurch können Sie mit einem Tastendruck auf Apps, Dateien, individuelle Textbausteine oder Makros zugreifen.

Sie erhalten CHERRY KEYS als kostenlose Download auf [www.cherry.de](http://www.cherry.de).

Probieren Sie es aus!

### 4 Tastatur reinigen

1 Schalten Sie den PC aus.

#### HINWEIS! Aggressive Reinigungsmittel und Flüssigkeiten können die Tastatur beschädigen

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol und keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme.
- Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die Tastatur gelangt.
- Entfernen Sie nicht die Tastkappen der Tastatur.
- Reinigen Sie die Tastatur mit einem leicht feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel (z.B.: Geschirrspülmittel).
- Trocknen Sie die Tastatur mit einem fettfreien, weichen Tuch.

### 5 Falls die Tastatur nicht funktioniert

- Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss am PC/Notebook.
- Um sicherzustellen, dass kein Defekt der Tastatur vorliegt, testen Sie diese nach Möglichkeit an einem anderen PC/Notebook.
- Setzen Sie im BIOS des PCs die Option "USB Keyboard Support" bzw. "USB Legacy Mode" auf "enabled".

### 6 Geräte entsorgen

- Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Haushmüll.
- Entsorgen Sie die Geräte, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, bei Ihrem Händler oder den kommunalen Sammelstellen.

### 7 Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Versorgungsspannung	5,0 V/DC ± 5 % SELV
Stromaufnahme	50 mA
Lagertemperatur	-25 °C ... +65 °C
Betriebstemperatur	0 °C ... +50 °C

### 8 Kontakt

Cherry Europe GmbH  
Cherrystraße 2  
91275 Auerbach/OPf.  
Internet: [www.cherry.de](http://www.cherry.de)  
Telefon: +49 (0) 9643 2061-100\*

\* zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufer aus Mobilfunknetzen möglich

are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### 8.2 For UL

For use with Listed Personal Computers only!

### 8.3 UKCA

UK Authorised Representative:  
Authorised Representative Service  
The Old Methodist Chapel  
Great Hucklow  
SK17 8RG  
UK

## ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

- ① Calculadora
- ② Programa de correo electrónico
- ③ Navegador, página de inicio
- ④ Stand-by

### Antes de empezar ...

**Cada aparato es distinto!**  
En las instrucciones de uso encontrarás explicaciones sobre la utilización efectiva y segura del aparato.

- Lea las instrucciones detenidamente.
- Guarde las instrucciones de uso y transmitalas a otros usuarios.

El CHERRY KC 1000 es un teclado diseñado para el manejo de ordenadores.

En la dirección [www.cherry.de](http://www.cherry.de) podrás, entre otros, encontrar y descartar información sobre los productos.

### 8.2 For UL

For use with Listed Personal Computers only!

### 8.3 UKCA

UK Authorised Representative:  
Authorised Representative Service  
The Old Methodist Chapel  
Great Hucklow  
SK17 8RG  
UK

## FR MODE D'EMPLOI

- ① Calculatrice
- ② Programme E-Mail
- ③ Navigateur, démarrage
- ④ Mise en veille

### Avant de commencer ...

**Tous les appareils sont différents !**  
Le mode d'emploi contient des consignes pour une utilisation efficace et fiable.

- Lisez attentivement le mode d'emploi.
- Conservez le mode d'emploi et transmettez-le aux autres utilisateurs.

Le CHERRY KC 1000 est un clavier permettant de servir des ordinateurs.

Pour obtenir des informations sur d'autres produits, sur les téléchargements et bien d'autres choses, consultez le site [www.cherry.de](http://www.cherry.de). ¡Pruebelo!

### 1 Pour votre sécurité

RSI stands for "Repetitive Strain Injury"  
RSI arises due to small movements continuously repeated over a long period of time.

- Set up your workspace ergonomically.
- Position the keyboard and mouse in such a manner that your upper arms and wrists are outstretched and to the sides of your body.
- Take several short breaks, with stretching exercises if necessary.
- Change your posture often.

### 2 Connecting keyboard

- Connect the keyboard to the USB port of the PC/laptop.
- The keyboard is ready to use without installing any software.

### 3 Configure devices individually

With the CHERRY KEYS software you can freely assign the mouse buttons and many keys on the keyboard. This allows you to access apps, files, individual text modules or macros at the touch of a button.

You can obtain CHERRY KEYS as a free download at [www.cherry.de](http://www.cherry.de). Give it a go!

### 4 Cleaning the keyboard

- 1 Switch off the PC.

#### NOTE! Aggressive cleaning agents and liquids can damage the keyboard

- Do not use solvents such as gasoline or alcohol and scouring agents or scouring sponges for cleaning.
- Prevent liquids from entering the keyboard.
- Do not remove the keycaps of the keyboard.

- 2 Clean the keyboard with a slightly damp cloth and some mild cleaning agent (e.g. dishwashing liquid).
- 3 Dry off the keyboard with a soft, lint-free cloth.

### 5 If the keyboard is not working

- Use another USB port on the PC/laptop.
- To make sure that the keyboard is not defective, test it if possible with another PC/laptop.

- Set the option "USB Keyboard Support" or "USB Legacy Mode" to "enabled" in the BIOS of the PC.

### 6 Device disposal

- Do not dispose of devices with this symbol in household waste.
- Dispose of the devices in accordance with statutory regulations – at your local dealer or at municipal recycling centers.

### 7 Technical data

Designation	Value
Supply voltage	5.0 V/DC ± 5 % SELV
Current consumption	50 mA
Storage temperature	-25 °C ... +65 °C
Operating temperature	0 °C ... +50 °C

### 8 Certifications

8.1 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: [1] This device may not cause harmful interference, and [2] this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits

are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### 8.2 For UL

For use with Listed Personal Computers only!

### 8.3 UKCA

UK Authorised Representative:  
Authorised Representative Service  
The Old Methodist Chapel  
Great Hucklow  
SK17 8RG  
UK



**4 Het toetsenbord schoonmaken**  
1 Schakel de pc uit.  
**LET OP! Agressieve reinigingsmiddelen en vloeistoffen kunnen het toetsenbord beschadigen**

- Gebruik voor het schoonmaken geen oplosmiddelen zoals benzine of alcohol en geen schuurschuim.
- Voorkom dat er vocht in het toetsenbord terechtkomt.
- Verwijder niet de toetsdoppen van het toetsenbord.
- 2 Reinig het toetsenbord met een licht vochtige doek en een kleine hoeveelheid mild schoonmaakmiddel (zoals afwasmiddel).
- 3 Droog het toetsenbord af met een pluisvrije, zachte doek.

**5 Indien het toetsenbord niet functioneert**  
• Gebruik een andere USB-poort op de pc/laptop.

- Als u er zeker van wilt zijn dat u een defect toetsenbord hebt, test u het toetsenbord zo mogelijk op een andere pc of een andere laptop.
- Stel in de BIOS van de pc de optie "USB Keyboard Support" of "USB Legacy Mode" in op "enabled".

**6 Apparaten afvoeren**  
• Geef apparaten met dit symbool niet mee met het huishoudelijk afval.

- Voer de apparaten conform de wettelijke voorschriften af bij uw dealer of de milieustraat in uw gemeente.

### 7 Technische gegevens

Aanduiding	Waarde
Voedingsspanning	5,0 V/DC ± 5 % SELV
Stroomverbruik	50 mA
Opslagtemperatuur	-25 °C ... +65 °C
Bedrijfstemperatuur	0 °C ... +50 °C

## SV BRUKSANVISNING

- ① Kalkylator
- ② E-postprogram
- ③ Webbläsare, startsidan
- ④ Standby

### Innan du börjar ...

**Alla enheter är olika!**  
I bruksanvisningen finns det information om hur man använder enheten på ett effektivt och tillförlitligt sätt.

- Läs nogon igenom bruksanvisningen.
- Spar bruksanvisningen och överlämna den till andra användare.

CHERRY KC 1000 är ett

## 6 Laitteiden hävittäminen

- Älä heitä tällä merkillä varustettuja laitteita kotitalousjätteen sekaan.
- Toimita laiteet hävitettäväksi myyjälle tai kunnallisilta keräyspisteisiin säännösten mukaisesti.

## 7 Tekniset tiedot

Nimitys	Arvo
Syöttöjännite	5,0 V/DC ±5 % SELV
Virrankulutus	50 mA
Varastointilämpötila	-25 °C ... +65 °C
Käyttölämpötila	0 °C ... +50 °C

## PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Kalkulator
- Program do obsługi poczty elektronicznej
- Przeglądarka, strona główna
- Standby

## Zanim rozpocznesz ...

**Każde urządzenie jest inne!**  
W instrukcji obsługi można znaleźć wskazówki na temat efektywnego i niezawodnego korzystania z urządzenia.  
• Dlatego też instrukcję obsługi należy uważanie przeczytać.  
• Instrukcję obsługi należy zachować i przekazać ją w razie potrzeby kolejnemu użytkownikowi.

Klawiatura CHERRY KC 1000 to klawiatura do obsługi komputerów.

Informacje na temat innych produktów, plików do pobrania oraz wiele innych można znaleźć na stronie internetowej [www.cherry.de](http://www.cherry.de).

## 1 Dla własnego bezpieczeństwa

"Repetitive Strain Injury" = "uraz na skutek powtarzającego się obciążenia"  
RSI powstaje na skutek drobnych, powtarzających się stale ruchów.

- Przygotuj sobie ergonomiczne miejsce pracy.
- Ustaw klawiaturę oraz mysz w taki sposób, aby ramiona i przygubę rąk znajdowały się z bokiem ciała i były wygięte.
- Zrób sobie kikut krótkich przerw, ew. z ćwiczeniami rozciągającymi.
- Zmieniaj często postawę ciała.

## 2 Podłączanie klawiatury

- Połącz klawiaturę do złącza USB komputera stacjonarnego lub notebooka.
- Klawiatura jest gotowa do użytku bez konieczności instalacji oprogramowania.

## 3 Indywidualne konfigurowanie urządzeń

Z pomocą oprogramowania CHERRY KEYS można dowolnie programować przyciski myszy oraz wiele klawiszy na klawiaturze. Dzięki temu można za pomocą jednego naciśnięcia przycisku uzyskać dostęp do aplikacji, plików, indywidualnych modułów tekstowych lub też makr.

Oprogramowanie CHERRY KEYS jest dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie [www.cherry.de](http://www.cherry.de). Warto je wypróbować!

## 4 Czyszczenie klawiatury

1 Wyłącz komputer.

**WSKAZÓWKI! Agresywne środki czyszczące i płyny mogą uszkodzić klawiaturę**

- Dla czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników, takich jak benzyna lub alkohol oraz środków szorujących lub też gąbek do szorowania.
- Unikać dostania się cieczy do klawiatury.
- Nie zdejmować nakładek klawisz z klawiatury.
- Oczyszczyć klawiaturę przy użyciu lekkiego szmatki oraz niewielkiej ilości tagodnego środka czyszczącego (np.: płynu do mycia naczyń).
- Osuszyć klawiaturę miękką, niepozostawiającą włókien szmatki.

## 5 Jeśli klawiatura nie działa

- Użyj innego złącza USB w komputerze stacjonarnym lub notebooku.
- Aby upewnić się, że nie występuje uszkodzenie klawiatury, w miarę możliwości należy przetestować ją z innym komputerem stacjonarnym lub notebookiem.
- Włącz w BIOS-ie opcję „USB Keyboard Support” wzgl. „USB Legacy Mode”.

## 6 Utylizacja urządzeń

- Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem wraz z odpadami domowymi.
- Urządzenia należy utylizować zgodnie z przepisami prawa, przekazując je sprzedawcy lub do miejscowych punktów zbiórki odpadów.

## 7 Dane techniczne

Oznaczenie	Wartość
Napięcie zasilające	5,0 V/DC ±5 % SELV
Pobór prądu	50 mA
Temperatura przechowywania	-25°C ... +65°C
Temperatura robocza	0°C ... +50°C

## SK NÁVOD NA POUŽITIE

- Kalkulačka
- E-mailový klient
- Prehľadáč, úvodná stránka
- Standby

## Skôr než začnete ...

**Každé zariadenie je iné!**  
Na vás výrobku nájdete pokyny pre efektívne a spoľahlivo používanie.  
• Návod na použitie si pozorne prečítajte.  
• Návod na použitie uschovajte a odvzdajte ho ďalšiemu používateľovi.

Klawiatura CHERRY KC 1000 je klawiasca na ovládanie počítaču.

Informácie o ďalšom produkтом, sekciu Na stiahnutie a oveľa viac nájdete na stránke [www.cherry.de](http://www.cherry.de).

**1 Pre vašu bezpečnosť**  
"Repetitive Strain Injury" = "Poškodenie z opakovanej namáhania"

RSI vytvára drobné, neustále opakovane pohyby. Usporiadajte si vaše pracovisko ergonomicky. Umiestnite klawiascu a myš tak, aby vaše nadlaktia a zápalistia spočívali vočne od tela a boli natahnuté. Robte viacero malých prestávok, prípadne s naťahovacimi cvičeniami. Často menite držanie tela.

**2 Pripojenie klawiásnice**

Pripojte klawiascu do USB počítača/notebooku. Klawiasca je pripravená na použitie bez potreby inštalačie softvéru.

## CS NÁVOD K POUŽITÍ

## 3 Individuálna konfigurácia zariadení

So softvérom CHERRY KEYS môžete voľne priradať tlačidlá myši a mnho iných tlačidiel k klawiásnice. Stačí len jedno tlačidlo tak viete využiť aplikáciu, súbor, individualné textové bloky alebo makra.

Softver CHERRY KEYS si môžete bezplatne stiahnuť na adresu [www.cherry.de](http://www.cherry.de). Vyskúšajte ho!

## 4 Čistenie klawiásnice

1 Vypnite počítač.

**UPOMENIE! Agresívne čistiace prostriedky a kopaliny môžu poškodiť klawiásnicu**

• Na čistenie nepoužívajte žiadne rozprúšadlá ako benzín alebo alkohol a žiadne abrazívne hubky na čistenie.

• Zabráňte vniknutiu kopaliny do klawiásnice.

• Neodstraňujte krytky klawiásnice.

2 Očistte klawiascu s jemnou navlhčenou handrou a malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku (napr.: prostriedok na umývanie riadu).

3 Uložte klawiascu s bezvláknitou mäkkou utierkou.

## 5 Ak klawiasca nefunguje

• Použite inú USB pripojku na počítač/notebook.

• Na to, aby ste sa ubezpečili, že klawiasca nie je chybňa, odskúšajte ju podľa možnosti na inom počítaču/notebooku.

• V BIOS-e počítača aktívujte možnosť „USB Keyboard Support“ resp. „USB Legacy Mode“.

## 6 Likvidácia zariadení

• Zariadenia s týmto symbolom nevyhodzujte do domového odpadu.

• Zariadenia likvidujte podľa zákonných predpisov, v svojej predajcu alebo na komunálnych zbernych miestach.

## 7 Technické údaje

### Názov Hodnota

Napájacie napätie 5,0 V/DC ±5 % SELV

Odber prúdu 50 mA

Teplota skladovania -25 °C ... +65 °C

Prehľadová teplota 0 °C ... +50 °C

## SL NAVODILO ZA UPORABO

- Računalno
- Program e-poštu
- Preglednik, početna stranica
- Standby

## Prije nego što počnete ...

**Svaki je uređaj drugačiji!**  
U uputama za uporabu dobivate naputke za učinkovito i pouzdano korištenje.

• Pažljivo pročitate upute za uporabu.

• Sačuvajte upute za uporabu i prostidjite ih drugim korisnicima.

## CHERRY KC 1000 je tipkovnica za upravljanje osobnim/prijenosnim računalima.

Za informacije o drugim proizvodima, preuzimanju i još puno toga molimo posjetite [www.cherry.de](http://www.cherry.de).

## 1 Za vašu sigurnost

"Repetitive Strain Injury" = "ozljeda zbog ponavljanih opterećenja"

RSI uzrokuju malci pokreti koji se stalno ponavljaju.

• Ergonomski učinkovito radno mjesto.

• Posjedujte tipkovnicu i miša tako da se nadlaktice i rucički zglobovi nalaze bočno od tijela i su ispruženi.

• Radite više kratkih pauza, eventualno s vježbama istezanja.

• Ne odstranjujte kapačkite na klawišima na klawišima.

## 2 Prikupljanje tipkovnice na osobno računalno

• Prikupljeni tipkovnici na USB priključak osobnog/ prijenosnog računala.

Tipkovnica je sprema za uporabu bez instaliranja softvera.

## 3 Predan začnete ...

**Vsaka naprava je drugačina!**  
V navodilu za uporabu dobivate naputke za učinkovito i pouzdano korištenje.

• Pazljivo preberite navodilo za uporabu.

• Navodilo za uporabu shranite in ga izročite drugim uporabnikom.

## 4 Jeste li klawiasca nefunguje

• Použite inú zádržku rozhreni USB počítača/notebooku.

• Abyste si ověřili, že klawiasca nemá žádnou vadu, otěstujte ji pokud možno s jiným počítačem/notebookem.

• V systému BIOS počítače aktívujte možnost „USB Keyboard Support“ resp. „USB Legacy Mode“.

## 5 Likvidace přístrojů

• Přístroje opatřené tímto symbolem nevyhodzujte do běžného komunálního odpadu.

• Zlikvidujte přístroje v souladu se zákonnémi předpisy v svém prodejci nebo na obecném sběrném místě.

## 6 Technické údaje

### Názov Hodnota

Napájecí napětí 5,0 V/DC ±5 % SELV

Odběr proudu 50 mA

Teplota skladování -25 °C ... +65 °C

Provozní teplota 0 °C ... +50 °C

## SK NÁVOD NA POUŽITIE

- Kalkulačka
- E-mailový klient
- Prehľadáč, úvodná stránka
- Standby

## Skôr než začnete ...

**Každé zariadenie je iné!**  
Na vás výrobku nájdete pokyny pre efektívne a spoľahlivo používanie.

• Návod na použitie si pozorne prečítajte.

• Návod na použitie uschovajte a odvzdajte ho ďalšiemu používateľovi.

## 7 Technické údaje

### Názov Hodnota

Napájacie napätie 5,0 V/DC ±5 % SELV

Odběr proudu 50 mA

Teplota skladovania -25 °C ... +65 °C

Prohľadová teplota 0 °C ... +50 °C

## SK NÁVOD NA POUŽITIE

- Kalkulačka
- E-mailový klient
- Prehľadáč