



CHERRY MX 3.0S Wireless Wireless Gaming Keyboard (Standard / RGB)

6441030-04, DE, EN, FR, ZHs, ZH, KO, ID, © Dec 2022 [080-387XXXX-X = Mod. 080-3872, 080-3872R]

DE BEDIENUNGS-ANLEITUNG

- CHERRY-Gaming-Software starten. Um die Tastatur über die Gaming-Software zu programmieren, müssen Sie sie zunächst mithilfe des USB-Kabels anschließen.
- Stummstumsch / Stummstumschung aufheben
- Lautstärke verringern
- Lautstärke erhöhen
- Hintergrundbeleuchtung ein / aus (Wenn Sie die Hintergrundbeleuchtung wieder einschalten, werden die Tasten mit der letzten eingestellten Helligkeit beleuchtet.)
- Hintergrundbeleuchtung heller
- Hintergrundbeleuchtung dunkler
- Hintergrundbeleuchtungseffekt längsamer
- Hintergrundbeleuchtungseffekt schneller
- Gaming-Modus + Sperren / Entsperrern der folgenden Tasten und Tastenkombinationen: Windows-Taste, Menü-Taste, alt + F4, + Tabulatortaste, strg + alt + ent, strg + esc.
- Standard-Internet-Browser öffnen
- Windows-Explorer öffnen (dieser PC)
- Hintergrundbeleuchtungseffekte ändern
- Einstellmenü für Einzelzeilenbeleuchtung
- Gaming-Modus + Sperren / Entsperrern der folgenden Tasten und Tastenkombinationen: Windows-Taste, Menü-Taste, alt + F4, + Tabulatortaste, strg + alt + ent, strg + esc.
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung auswählen

Bevor Sie beginnen ...

Jedes Gerät ist anders! Die Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zuverlässigen Verwendung.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Behalten Sie die Bedienungsanleitung auf, und geben Sie bei Bedarf an andere Benutzer weiter.

Die CHERRY MX 3.0S Wireless ist eine kabellose Tastatur zur Bedienung von PCs / Notebooks, die speziell für den Gaming-Bereich entwickelt wurde. Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vieles andere mehr finden Sie unter www.cherry-world.com oder www.cherry.de.

1 Zu Ihrer Sicherheit

- Erkennungsgefahr durch Verschlucken von Enthaltenen:**
 - Die Tastatur enthält kleine bewegliche Teile, die über einen langen Zeitraum hinweg wiederholt werden.
 - RSI zu verhindern:

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Positionieren Sie Tastatur und Maus so, dass sich Ihre Arme und Hände bequem von Ihrem Körper befinden und ausgestreckt sind.
- Machen Sie mehrere kurze Pausen, gegebenenfalls mit Dehnübungen.
- Ändern Sie häufig Ihre Körperhaltung.

RSI steht für „Repetitive Strain Injury“ (Verletzung durch wiederholte Belastung).

- Eine RSI entsteht durch kleine Bewegungen, die über einen langen Zeitraum hinweg wiederholt werden.
- RSI zu verhindern:

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Positionieren Sie Tastatur und Maus so, dass sich Ihre Arme und Hände bequem von Ihrem Körper befinden und ausgestreckt sind.
- Machen Sie mehrere kurze Pausen, gegebenenfalls mit Dehnübungen.
- Ändern Sie häufig Ihre Körperhaltung.

2 Tastatur ein-/ausschalten

- Schalten Sie das Gerät mit dem I/O-Schalter (Ein = 1, Aus = 0) auf der Rückseite der Tastatur ein.
- Schalten Sie das Gerät mit dem I/O-Schalter (Ein = 1, Aus = 0) auf der Rückseite der Tastatur aus.

- Trennen Sie das USB-Kabel, und schalten Sie das Gerät mithilfe des I/O-Schalters auf der Rückseite der Tastatur aus.
- Trennen Sie das USB-Kabel, und schalten Sie das Gerät mithilfe des I/O-Schalters auf der Rückseite der Tastatur aus.

5 Bluetooth-Geräte wechseln

- Falls Sie die Tastatur über die drei Bluetooth-Kanäle mit mehreren Geräten (beispielsweise PC, Spielkonsolle und Fernseher) verbunden haben, können Sie zwischen diesen Geräten wechseln.
- Wechseln Sie zur Bluetooth-Verbindung.
- Drücken Sie die FN-Taste und die entsprechende Taste (1, 2 oder 3) für den gewünschten Kanal.

11 Tastatur auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- Halten Sie die Tasten FN + Pause 5 Sekunden lang gedrückt, um die Tastatur auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
- In den seltenen Fällen, in denen ein hartes Zurücksetzen erforderlich ist, können Sie einen dünnen Draht (ohne eine Büroklammer) in das kleine Loch an der Unterseite der Tastatur stecken und 3 Sekunden lang gedrückt halten.

6 CHERRY-Gaming-Software installieren

- Um das volle Potenzial der Tastatur CHERRY MX 3.0S Wireless auszunutzen zu können, müssen Sie die CHERRY-Gaming-Software auf Ihrem PC bzw. Notebook installieren. Mit der CHERRY-Gaming-Software können Sie den Modus, die Farbe und die Gestaltung der Tastatur individuell anpassen. Die Bluetooth-Verbindung ist praktisch, wenn Sie die Tastatur mit mehreren Geräten verwenden möchten: Sie müssen nur einmal eine Verbindung herstellen und brauchen nicht die CHERRY-Gaming-Software selbstständig und enthält eine Hilfe-Funktion. Bei Bedarf können Sie sich auch unsere Kundenstufen wenden.

- Verbinden Sie die Tastatur mit dem Betriebssystem Windows ab Version 10, oder schließen Sie sie alternativ über ein USB-Kabel an.
- Da die Tastatur über drei Bluetooth-Kanäle verfügt, können Sie sie mit drei verschiedenen Geräten verbinden.
- Schalten Sie die Tastatur ein. Stellen Sie den Schalter auf der Rückseite der Tastatur auf „1“.
- Starten Sie das Gerät, das Sie mit der Tastatur verbinden möchten. Die Suche nach Bluetooth-Geräten findet Sie beispielsweise auf einem Windows-PC „Start“ - Einstellungen -> Geräte -> Bluetooth -> drücken.
- Wenn über den aktiven Kanal (1, 2 oder 3) keine Verbindung besteht, blinkt die Bluetooth-LED (→) über den Pfeiltasten blau, um anzuzeigen, dass die Tastatur gerade durchsucht wird. Bei Erstbetriebnahme wird Kanal 1 gewählt.
- Die LED leuchtet dauerhaft blau, wenn die Tastatur über den aktiven Kanal mit einem Gerät verbunden ist.
- Wählen Sie gegebenenfalls einen anderen aktiven Kanal aus, indem Sie die FN-Taste und eine der Tasten 1, 2 oder 3 drücken.
- Oder:
- Wenn die Verbindung nach 30 Sekunden nicht hergestellt werden kann, erlischt die LED. Bitte versuchen Sie es erneut, oder lesen Sie 13.1 Fehlerbehebung bei Störungen der Bluetooth-Verbindung.
- Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Tastenkombination FN + F12 (→) den Hintergrundbeleuchtungseffekt „Angepasst“ aus. Bei den werkseitigen Voreinstellungen leuchten die Tasten W, A, S und D sowie die Cursor-Tasten rot.
- Drücken Sie FN + Ende, um in das Anpassungsmenü zu wechseln.
- Drücken Sie einzelne Tasten, um ihre Farbe zu ändern. Die Hintergrundbeleuchtung kann auch ausgeschaltet werden.)
- Drücken Sie FN + Ende erneut, um den Anpassungsmenü zu beenden.

9 CHERRY-Taste aktivieren / deaktivieren

- Um die Funktion der CHERRY-Taste (→) nicht unbeabsichtigt auszunutzen, können Sie sie durch Drücken von FN + (→) deaktivieren. Wenn sie deaktiviert ist, leuchtet die LED auf der CHERRY-Taste rot. Drücken Sie FN + (→) erneut, um die CHERRY-Taste zu aktivieren.

10 Tastatur laden

- Wenn der Akkustand der Tastatur niedrig ist, blinkt die LED für USB / Akku (→) orange, wenn Pfeiltasten rot. Sie sollten die Tastatur bald aufladen.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Tastatur das mitgelieferte USB-Kabel. Verbinden Sie damit den USB-Anschluss auf der Rückseite der Tastatur mit einem USB-Anschluss am PC oder Notebook.
- Die LED für USB / Akku (→) leuchtet orange, während die Tastatur aufgeladen wird. Wenn die Tastatur vollständig geladen ist, ändert sich die Farbe der LED auf grün. Die Ladeschaltung verhindert ein Überladen.
- Solange der PC / das Notebook eingeschaltet ist, wird der Akku der Tastatur geladen. Sie können während des Ladevorgangs weiterarbeiten. Die gewählte Verbindung über Kabel, Bluetooth oder Funk bleibt erhalten.

3 Tastatur mit einem Gerät verbinden

- Schließen Sie die Tastatur an einem USB-Anschluss Ihres PCs oder Notebooks an.
- Drücken Sie bei gedrückter FN-Taste die USB-Taste (→).
- Über den Pfeiltasten leuchtet die LED für „USB / Akku“ (→) orange, wenn der Akku geladen wird, oder grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.

6.2 Firmware aktualisieren

- Wenn eine neuere Version der Firmware verfügbar ist, werden Sie durch die CHERRY-Gaming-Software aufgedeckt, die Firmware für die Tastatur zu aktualisieren. Durch Aktualisierung der Firmware auf die neueste Version wird die bestmögliche Performance der Tastatur gewährleistet.
- Schließen Sie den Funkempfänger an, um sicherzustellen, dass die Tastatur ebenfalls auf die neueste Version aktualisiert wird.

7 Zusatzfunktionen entdecken

- Die Symbole für die Zusatzfunktionen befinden sich auf den Tasten F1 bis F12 und auf den drei Tasten für die Medienwiedergabe über dem Nummernblock. Um ein gewünschtes Funktion auszunutzen, halten Sie die FN-Taste gedrückt und drücken Sie zusätzlich die entsprechende Taste. Um beispielsweise den Ton ein- oder auszuschalten, drücken Sie die FN-Taste und die Taste F1 (→). Die Funktionen und Effekte der Hintergrundbeleuchtung sind nur bei der Rückseite der MX 3.0S Wireless verfügbar.
- Wenn die FN-Taste aktiviert (festgelegt) ist, halten, drücken Sie bei gedrückter strg-Taste die FN-Taste. Die LED der FN-Taste leuchtet rot, wenn sich die Tastatur auf den nächsten weiter anpassen, und die FN-Taste zu leuchten.
- Die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einer begrenzten Anzahl aktiver Geräte verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

8 Effekte der Hintergrundbeleuchtung anpassen

- Sie können die Effekte der Hintergrundbeleuchtung über die Tasten mit den Zusatzfunktionen einstellen (siehe 7 Zusatzfunktionen entdecken). Mit der CHERRY-Gaming-Software lassen sich die Effekte der Hintergrundbeleuchtung weiter anpassen. Dazu müssen Sie die Software installieren (siehe: 6 CHERRY-Gaming-Software installieren).
- Wenn die Software installiert ist, können Sie die Anwendung mit der CHERRY-Taste (→) starten und die Funktion der CHERRY-Gaming-Software ausführen.

13.1 Fehlerbehebung bei Störungen der Bluetooth-Verbindung

- Wenn sich Ihr PC oder Notebook im Energiesparmodus befindet, ist eine erneute Aktivierung durch die Nutzung von Bluetooth-Geräten nicht möglich. Schalten Sie den PC bzw. das Notebook manuell ein.
- Falls die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einem anderen Gerät verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

13.2 Fehlerbehebung bei Störungen der Funkverbindung

- Schließen Sie den Empfänger an einen USB 2.0-Anschluss am PC oder Notebook an.
- Einige ältere Betriebsystemversionen unterstützen Bluetooth 5.2 möglicherweise nicht. Falls die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einem anderen Gerät verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

8.1 Integrierte Effekte der Hintergrundbeleuchtung verwenden

- Wählen Sie den gewünschten Hintergrundbeleuchtungseffekt aus, indem Sie die FN-Taste und die Taste F12 (→) drücken. Drücken Sie die Tastenkombination weiterhin, um die integrierten Hintergrundbeleuchtungseffekte nachfolgend zu aktivieren.

8.2 Einzelne Tasten anpassen

- Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Farben der Hintergrundbeleuchtung für einzelne Tasten zu kopieren.
- Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Tastenkombination FN + F12 (→) den Hintergrundbeleuchtungseffekt „Angepasst“ aus. Bei den werkseitigen Voreinstellungen leuchten die Tasten W, A, S und D sowie die Cursor-Tasten rot.
- Drücken Sie FN + Ende, um in das Anpassungsmenü zu wechseln.
- Drücken Sie einzelne Tasten, um ihre Farbe zu ändern. Die Hintergrundbeleuchtung kann auch ausgeschaltet werden.)
- Drücken Sie FN + Ende erneut, um den Anpassungsmenü zu beenden.

16 Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Versorgungsspannung	Empfänger: 5,0 VDC ± 5% SELV
Ladespannung	Typ. 5,0 VDC
Ladestrom	Max. 1000 mA
Stromaufnahme	Max. 500 mA

16.1 Technische Daten

Empfänger	Rechargeable lithium ion battery, 2800 mAh
Sendefrequenz	2400,0 ... 2483,5 MHz
Sendeleistung	Max. 10 mW (EIRP)
Bluetooth	5.2
Lagertemperatur	-20 °C ... +60 °C
Betriebstemperatur	0 °C ... +50 °C

17 Kontakt

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/DPI,
Allemagne
Internet: www.cherry-world.com oder www.cherry.de
Telefon: +49 (0) 9433 2014-100*
*Um Ortstarif aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufer aus Mobilfunknetzen möglich

18 EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Cherry Europe GmbH, Auerbach/DPI, Deutschland, dass dieser Funkanlagegerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie bei folgender Internet-Adresse: www.cherry.de/CE.

18.1 Running the CHERRY Gaming Software

- When the CHERRY Gaming Software is installed, you can press and hold the CHERRY key (→) for 3 seconds to launch the application.

6.2 Updating the Firmware

- If a newer version of the firmware is available, the CHERRY Gaming Software will prompt to update your keyboard firmware. Updating the firmware to the latest version ensures the best performance of your keyboard.
- Please login in the wireless receiver to make sure its firmware is also updated to the latest version.

3.2 Connecting the Keyboard to a USB Cable

- 1 Turn the keyboard to any USB port of your PC or laptop.
- 2 While holding down the FN key, press the USB key (→) above the arrow keys.
- 3 The "USB / Battery" LED above the arrow keys (→) will light up orange when the battery is being charged or green when the battery is fully charged.

3.3 Connecting the Keyboard via Bluetooth

- 1 Turn the keyboard on [set the switch to "I" on the back of the keyboard]
- 2 Search for Bluetooth connections on the device you want to connect to the keyboard (for example, on a Windows PC select Start > Settings > Device > Bluetooth)
- 3 Follow the instructions of the operating system.
- 4 Activate the Bluetooth connection of the keyboard by pressing the Bluetooth key (→) while holding down the FN key.

4 Customizing Backlighting Effects

- You can set the backlighting effects using the additional functions keys (refer to 7 Discovering Additional Functions). You can further adjust the backlighting effects with the CHERRY Gaming Software. To do so, you need to install the software (refer to 6 Installing the CHERRY Gaming Software).
- When the software is installed, you can press the CHERRY key (→) to launch the application (refer to 6.1 Running the CHERRY Gaming Software).

8.2 Selecting Backlighting Colors

- Press FN + Spacebar to enter the backlighting color selection mode. The spacebar shows dynamic multi-color backlighting effects, while other keys show different static colors. Press the corresponding key to select the desired color to be used in the current backlighting effect and exit the color selection mode.

8.3 Customizing Individual Keys

- Follow the steps below to set backlighting colors for individual keys:
- 1 Select the "Customized" backlighting effect by repeatedly pressing the FN + F12 key (→).
- 2 Backlighting on / off (When you switch backlighting on again, the keys are lit with the most recently set brightness.)
- 3 Backlighting darker
- 4 Backlighting effect slower
- 5 Backlighting effect faster
- 6 Gaming mode = lock / unlock the following keys and key combination (refer to 7 Discovering Additional Functions):
- 7 Start / Exit the setting mode for individual key backlighting
- 8 Calculator

3.3 Connecting the Keyboard via the Wireless Receiver

- Follow the steps below to connect your keyboard using the 2.4GHz Wireless Receiver.
- 1 Turn the keyboard on [set the switch to "I" on the back of the keyboard]
- 2 Connect the receiver to a USB 2.0 compatible port on your device.
- 3 While holding down the FN key, press the wireless key (→).

13.2 Fehlerbehebung bei Störungen der Funkverbindung

- Wenn die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einem anderen Gerät verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

13.1 Fehlerbehebung bei Störungen der Bluetooth-Verbindung

- Wenn sich Ihr PC oder Notebook im Energiesparmodus befindet, ist eine erneute Aktivierung durch die Nutzung von Bluetooth-Geräten nicht möglich. Schalten Sie den PC bzw. das Notebook manuell ein.
- Falls die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einem anderen Gerät verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

13.2 Fehlerbehebung bei Störungen der Funkverbindung

- Schließen Sie den Empfänger an einen USB 2.0-Anschluss am PC oder Notebook an.
- Einige ältere Betriebsystemversionen unterstützen Bluetooth 5.2 möglicherweise nicht. Falls die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einem anderen Gerät verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

13.1 Fehlerbehebung bei Störungen der Bluetooth-Verbindung

- Wenn sich Ihr PC oder Notebook im Energiesparmodus befindet, ist eine erneute Aktivierung durch die Nutzung von Bluetooth-Geräten nicht möglich. Schalten Sie den PC bzw. das Notebook manuell ein.
- Falls die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einem anderen Gerät verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

6.2 Updating the Firmware

- If a newer version of the firmware is available, the CHERRY Gaming Software will prompt to update your keyboard firmware. Updating the firmware to the latest version ensures the best performance of your keyboard.
- Please login in the wireless receiver to make sure its firmware is also updated to the latest version.

3.2 Connecting the Keyboard to a USB Cable

- 1 Turn the keyboard to any USB port of your PC or laptop.
- 2 While holding down the FN key, press the USB key (→) above the arrow keys.
- 3 The "USB / Battery" LED above the arrow keys (→) will light up orange when the battery is being charged or green when the battery is fully charged.

3.3 Connecting the Keyboard via Bluetooth

- 1 Turn the keyboard on [set the switch to "I" on the back of the keyboard]
- 2 Search for Bluetooth connections on the device you want to connect to the keyboard (for example, on a Windows PC select Start > Settings > Device > Bluetooth)
- 3 Follow the instructions of the operating system.
- 4 Activate the Bluetooth connection of the keyboard by pressing the Bluetooth key (→) while holding down the FN key.

4 Customizing Backlighting Effects

- You can set the backlighting effects using the additional functions keys (refer to 7 Discovering Additional Functions). You can further adjust the backlighting effects with the CHERRY Gaming Software. To do so, you need to install the software (refer to 6 Installing the CHERRY Gaming Software).
- When the software is installed, you can press the CHERRY key (→) to launch the application (refer to 6.1 Running the CHERRY Gaming Software).

8.2 Selecting Backlighting Colors

- Press FN + Spacebar to enter the backlighting color selection mode. The spacebar shows dynamic multi-color backlighting effects, while other keys show different static colors. Press the corresponding key to select the desired color to be used in the current backlighting effect and exit the color selection mode.

8.3 Customizing Individual Keys

- Follow the steps below to set backlighting colors for individual keys:
- 1 Select the "Customized" backlighting effect by repeatedly pressing the FN + F12 key (→).
- 2 Backlighting on / off (When you switch backlighting on again, the keys are lit with the most recently set brightness.)
- 3 Backlighting darker
- 4 Backlighting effect slower
- 5 Backlighting effect faster
- 6 Gaming mode = lock / unlock the following keys and key combination (refer to 7 Discovering Additional Functions):
- 7 Start / Exit the setting mode for individual key backlighting
- 8 Calculator

3.3 Connecting the Keyboard via the Wireless Receiver

- Follow the steps below to connect your keyboard using the 2.4GHz Wireless Receiver.
- 1 Turn the keyboard on [set the switch to "I" on the back of the keyboard]
- 2 Connect the receiver to a USB 2.0 compatible port on your device.
- 3 While holding down the FN key, press the wireless key (→).

13.2 Fehlerbehebung bei Störungen der Funkverbindung

- Wenn die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einem anderen Gerät verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

13.1 Fehlerbehebung bei Störungen der Bluetooth-Verbindung

- Wenn sich Ihr PC oder Notebook im Energiesparmodus befindet, ist eine erneute Aktivierung durch die Nutzung von Bluetooth-Geräten nicht möglich. Schalten Sie den PC bzw. das Notebook manuell ein.
- Falls die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einem anderen Gerät verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

13.2 Fehlerbehebung bei Störungen der Funkverbindung

- Wenn die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einem anderen Gerät verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

13.1 Fehlerbehebung bei Störungen der Bluetooth-Verbindung

- Wenn sich Ihr PC oder Notebook im Energiesparmodus befindet, ist eine erneute Aktivierung durch die Nutzung von Bluetooth-Geräten nicht möglich. Schalten Sie den PC bzw. das Notebook manuell ein.
- Falls die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einem anderen Gerät verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

13.2 Fehlerbehebung bei Störungen der Funkverbindung

- Wenn die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einem anderen Gerät verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

13.1 Fehlerbehebung bei Störungen der Bluetooth-Verbindung

- Wenn sich Ihr PC oder Notebook im Energiesparmodus befindet, ist eine erneute Aktivierung durch die Nutzung von Bluetooth-Geräten nicht möglich. Schalten Sie den PC bzw. das Notebook manuell ein.
- Falls die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einem anderen Gerät verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

13.2 Fehlerbehebung bei Störungen der Funkverbindung

- Wenn die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einem anderen Gerät verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

13.1 Fehlerbehebung bei Störungen der Bluetooth-Verbindung

- Wenn sich Ihr PC oder Notebook im Energiesparmodus befindet, ist eine erneute Aktivierung durch die Nutzung von Bluetooth-Geräten nicht möglich. Schalten Sie den PC bzw. das Notebook manuell ein.
- Falls die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einem anderen Gerät verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

13.2 Fehlerbehebung bei Störungen der Funkverbindung

- Wenn die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einem anderen Gerät verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

13.1 Fehlerbehebung bei Störungen der Bluetooth-Verbindung

- Wenn sich Ihr PC oder Notebook im Energiesparmodus befindet, ist eine erneute Aktivierung durch die Nutzung von Bluetooth-Geräten nicht möglich. Schalten Sie den PC bzw. das Notebook manuell ein.
- Falls die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einem anderen Gerät verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

13.2 Fehlerbehebung bei Störungen der Funkverbindung

- Wenn die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einem anderen Gerät verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

13.1 Fehlerbehebung bei Störungen der Bluetooth-Verbindung

- Wenn sich Ihr PC oder Notebook im Energiesparmodus befindet, ist eine erneute Aktivierung durch die Nutzung von Bluetooth-Geräten nicht möglich. Schalten Sie den PC bzw. das Notebook manuell ein.
- Falls die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einem anderen Gerät verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

13.2 Fehlerbehebung bei Störungen der Funkverbindung

- Wenn die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einem anderen Gerät verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

13.1 Fehlerbehebung bei Störungen der Bluetooth-Verbindung

- Wenn sich Ihr PC oder Notebook im Energiesparmodus befindet, ist eine erneute Aktivierung durch die Nutzung von Bluetooth-Geräten nicht möglich. Schalten Sie den PC bzw. das Notebook manuell ein.
- Falls die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einem anderen Gerät verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

13.2 Fehlerbehebung bei Störungen der Funkverbindung

- Wenn die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einem anderen Gerät verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

13.1 Fehlerbehebung bei Störungen der Bluetooth-Verbindung

- Wenn sich Ihr PC oder Notebook im Energiesparmodus befindet, ist eine erneute Aktivierung durch die Nutzung von Bluetooth-Geräten nicht möglich. Schalten Sie den PC bzw. das Notebook manuell ein.
- Falls die Tastatur auf den gewünschten Kanal bereits mit einem anderen Gerät verbunden wurde, können Sie keine parallel Verbindung herstellen. Schalten Sie das erste Gerät aus, oder deaktivieren Sie die Verbindung.

6.2 Updating the Firmware

- If a newer version of the firmware is available, the CHERRY Gaming Software will prompt to update your keyboard firmware. Updating the firmware to the latest version ensures the best performance of your keyboard.
- Please login in the wireless receiver to make sure its firmware is also updated to the latest version.

3.2 Connecting the Keyboard to a USB Cable

- 1 Turn the keyboard to any USB port of your PC or laptop.
- 2 While holding down the FN key, press the USB key (→) above the arrow keys.
- 3 The "USB / Battery" LED above the arrow keys (→) will light up orange when the battery is being charged or green when the battery is fully charged.

3.3 Connecting the Keyboard via Bluetooth

- 1 Turn the keyboard on [set the switch to "I" on the back of the keyboard]
- 2 Search for Bluetooth connections on the device you want to connect to the keyboard (for example, on a Windows PC select Start > Settings > Device > Bluetooth)
- 3 Follow the instructions of the operating system.
- 4 Activate the Bluetooth connection of the keyboard by pressing the Bluetooth key (→) while holding down the FN key.

