



CHERRY AC 3.3

Accessory kit for MX BOARD 3.0S

64410115-01, DE, EN, FR, ES, IT, ZHs, ZHt, KO,
© Aug 2022 [Mod. 6121005x, JA-0300]

DE MONTAGE- ANLEITUNG

Das CHERRY AC 3.3 besteht aus einer Handballenauflage und zwei Aufstellfüßen für das MX BOARD 3.0S.

Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vielem mehr, besuchen Sie bitte www.cherry-world.com oder www.cherry.de.

1 Zu Ihrer Sicherheit

Erstickungsgefahr durch Verschlucken von Kleinteilen

- Bewahren Sie die Gummifüße, die Aufstellfüße und die Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.

2 Handballenauflage mit der Tastatur verbinden

- Drücken Sie die Tastatur von oben mit der Aussparung auf das Profil an der hinteren Kante der Handballenauflage.

3 Aufstellfüße montieren

- 1 Ziehen Sie die Gummifüße aus den hinteren Bohrungen an der Unterseite der Tastatur.
- 2 Schrauben Sie die Aufstellfüße in die freigewordenen Gewinde.

4 Kontakt

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
Internet: www.cherry-world.com oder www.cherry.de
Telefon: +49 (0) 9643 2061-100*
*zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus Mobilfunknetzen möglich

EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS

The CHERRY AC 3.3 consists of a palm rest and two support legs for the MX BOARD 3.0S.

For information on other products, downloads and much more, visit us at www.cherry-world.com or www.cherry.de.

1 For your safety

Risk of choking from swallowing small parts

- Keep the rubber feet, support legs and the devices out of the reach of children under 3 years.

2 Connecting the palm rest to the keyboard

- Press the keyboard from above into the recess on the profile at the rear edge of the palm rest.

3 Mounting the support legs

- 1 Pull the rubber feet out from the rear drill holes on the bottom of the keyboard.
- 2 Screw the support legs into the threaded hole that has become free.

4 Contact

For Europe
Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
Germany
Internet: www.cherry-world.com or www.cherry.de

For USA
Cherry Americas, LLC
5732 95th Avenue
Suite 850
Kenosha, WI 53144
USA

Tel.: +1 262 942 6508
Email: sales@cherryamericas.com
Internet: www.cherry-world.com or www.cherry.de

FR MODE D'EMPLOI

Le CHERRY AC 3.3 se compose d'un repose-poignets et de deux pieds de support pour le MX BOARD 3.0S. Pour obtenir des informations sur d'autres produits, sur les téléchargements et bien d'autres choses, consultez le site www.cherry-world.com ou www.cherry.de.

1 Pour votre sécurité

Risque d'étouffement en cas d'ingestion de petites pièces

- Conservez les pieds en caoutchouc, les pieds de support et les appareils hors de portée des enfants de moins de 3 ans.

2 Raccorder le repose-poignets au clavier

- Poussez le clavier par le haut, l'encoche devant se trouver sur le profilé du bord arrière du repose-poignets.

3 Monter les pieds de support

- 1 Retirez les pieds en caoutchouc des trous arrière de la face inférieure du clavier.
- 2 Vissez les pieds de support dans les trous filetés arrière.

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

El CHERRY AC 3.3 consta de un reposamuñecas y dos patas de soporte para el MX BOARD 3.0S.

En la dirección www.cherry-world.com o www.cherry.de podrá, entre otros, encontrar y descargar información sobre los productos.

1 Para su seguridad

Peligro de asfixia debido al atragantamiento con piezas pequeñas

- Mantenga las patas de goma, las patas de soporte y los dispositivos fuera del alcance de los niños menores de 3 años.

2 Conexión del reposamuñecas al teclado

- Presione el teclado desde arriba con la cavidad sobre el perfil del borde posterior del reposamuñecas.

3 Montaje de las patas de soporte

- 1 Saque las patas de goma de los agujeros traseros de la parte inferior del teclado.
- 2 Enrosque las patas de soporte en las roscas que han quedado libres.

CHERRY AC 3.3 è costituito da un poggiapolsi e da due piedini di appoggio per la tastiera MX BOARD 3.0S.

Per informazioni su ulteriori prodotti, download e molto altro ancora, visitate la pagina web www.cherry-world.com o www.cherry.de.

1 Per la vostra sicurezza

Pericolo di asfissia dovuto all'ingerimento di piccoli pezzi

- Tenere i piedini di gomma, i piedini di appoggio e i dispositivi fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

2 Collegamento del poggiapolsi alla tastiera

- Premere la tastiera dall'alto con l'incavo sul profilo in corrispondenza del bordo posteriore del poggiapolsi.

3 Montaggio dei piedini di appoggio

- 1 Estrarre i piedini di gomma dai fori posteriori sul lato inferiore della tastiera.
- 2 Avvitare i piedini di appoggio nelle filettature che risultano libere.

简体字 安装说明

CHERRY AC 3.3 包括一个手托和两个用于 MX BOARD 3.0S 的支脚。

关于其他产品的信息、下载和更多服务请访问 www.cherry-world.com 或 www.cherry.cn。

1 为了您的安全

吞咽小零件可能会引起窒息危险

- 注意妥善保管橡胶支脚、支脚和设备，避免被 3 岁以下的儿童接触。

2 连接手托和键盘

- 从上方按压键盘，使槽口对准手托后缘上的内廓。

3 安装支脚

- 1 将橡胶支脚从键盘底部的后孔中拉出。
- 2 将支脚拧入露出的螺纹中。

4 联系方式

珠海确励电子有限公司
珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号
519060 珠海，广东
电话：400-699-0333
sales_cn@cherry.de
www.cherry-world.com 或 www.cherry.cn

確勵香港電子有限公司
香港九龍尖沙咀廣東道30號新港
中心二座5樓509號室19號房
电话：00852 3959 8252
sales_hk@cherry.de
www.cherry-world.com 或 www.cherry.cn

繁體字 安裝說明

CHERRY AC 3.3 包括一個手托和兩個用於 MX BOARD 3.0S 的支腳。

關於其他產品的訊息，下載和更多服務請造訪 www.cherry-world.com 或 www.cherry-world.tw。

1 為了您的安全

吞嚥小部件會導致窒息

- 注意妥善保管橡膠支腳、支腳和設備，避免 3 歲以下的兒童接觸。

2 連接手托和鍵盤

- 從上方按壓鍵盤，使槽口對準手托後緣上的內廓。

3 安裝支腳

- 1 將橡膠支腳從鍵盤底部的後孔中拉出。
- 2 將支腳擰入露出的螺紋中。

4 聯絡方式

確勵台灣電子有限公司
大安區光復南路 72 巷 73 號 2 樓
市井商務中心
106 臺北市
電話：+886 2 7746 1776
sales_tpe@cherry.de
www.cherry-world.com 或 www.cherry-world.tw

한국 설치 매뉴얼

CHERRY AC 3.3 은 MX BOARD 3.0S 를 위한 두 개의 지지용 다리 및 하나의 팔레스트로 구성되어 있습니다 . 다른 제품과 다운로드에 관한 자세한 정보는 www.cherry-world.com 또는 www.cherry.kr 를 참조하십시오 .

1 사용자의 안전을 위해

소형 부품을 삼킬 경우 질식 위험

- 고무 다리, 지지용 다리 및 장치는 3 세 미만 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하시기 바랍니다 .

2 키보드에 팔레스트 연결하기

- 팔레스트 뒤 가장자리에서 프로파일 홈을 통해 위에서 키보드를 누르십시오 .

3 지지용 다리 설치

- 1 키보드 하단면의 뒤 구멍에서 고무 다리를 당기십시오 .
- 2 지지용 다리를 노출된 나사산에 조이십시오 .

4 문의처

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf., Germany
인터넷 : www.cherry-world.com 또는 www.cherry.kr